

# Anleitung Fußball-Darts Typ FD-S

Diese Anleitung ist unbedingt zu beachten.

## Was wird benötigt:

- 1) Sauberer Untergrund, KEIN SCHOTTER, KEIN FRISCH GEMÄHTER RASEN, möglichst eine Plane unterlegen.
- 2) Stromversorgung 230V 16A.
- 3) 1-2 Personen zum Aufbau.
- 4) Eine Person, die den Spielbetrieb überwacht.
- 5) Hammer, ggf. Flatterband.

## Aufbau:

Hülle ausbreiten.

Reißverschlüsse schließen (siehe Bild).

Füllstutzen am Gebläse befestigen.

Alle Abspannseile auf Beschädigungen untersuchen, im Zweifel austauschen.

Stromversorgung des Gebläses anschließen, es gibt KEINEN Ein-/Ausschalter.

Beim Aufrichten darf das Darts nicht auf die Spielfläche fallen.

Alle Abspannseile am Boden befestigen, Winkel möglichst 45°.

ACHTUNG: Erdnägeln kpl. bündig mit dem Boden einklopfen, Stolperfälle vermeiden, Seile bei Bedarf mit Flatterband kenntlich machen. Ist der Boden befestigt, sind andere Lösungen zur sicheren Abspannung zu suchen.

## Betrieb:

Bei Regen ist der Betrieb einzustellen, das Gebläse abzudecken oder an einen trockenen Ort zu bringen.

Bei Windstärke größer 3 den Betrieb einstellen, Darts entleeren.

Fußball-Darts ist ein Geschicklichkeitsspiel, es gewinnt nicht der, mit dem härtesten Schuss! Also nicht 10m Anlauf nehmen und den Ball mit voller Wucht treten. Im Prinzip kann man aus dem Stand den Ball locker in das entsprechende Spielfeld heben.

## Herunterholen der Bälle:

Metallring auf die Teleskopstange aufschrauben.

Die Teleskopstange nur so weit wie unbedingt notwendig ausziehen, zuerst die dicken Röhren, nur wenn notwendig auch die letzte Röhre.

Nahe an die Spielfläche stellen, den Ring um den Ball legen und mit einem Ruck herunterholen.

**IN KEINEM FALL DARF MAN VERSUCHEN, DEN BALL VON UNTEN DURCH SCHIEBEN ZU LÖSEN, DIE TELESKOPSTANGE IST NICHT AUF DRUCK AUSGELEGT UND KANN BRECHEN!**

### **Abbau:**

Netzstecker ziehen, das Darts dann NACH HINTEN umfallen lassen, in keinem Fall nach vorne auf die Spielfläche!

Alle Reißverschlüsse öffnen, Abspannseile lösen. Warten, bis die Luft entwichen ist.

Die Spielfläche von hinten hälftig nach vorne legen, so, dass kein Klettband mehr sichtbar ist.

Noch 2x von hinten nach vorne zusammenlegen.

Von der Seite aufrollen, mit Gurt sichern. In den Transportsack verpacken.

**ACHTUNG:** Sollte das Darts nass geworden sein, ist es spätestens am folgenden Tag wieder kpl. aufzubauen und zu trocknen!

